SaberX1 Lumière LED SaberX

Secouer pour changer de couleur

Son interactif/ Synchronisation musicale

Contrôle tactile

Batterie au lithium-ion à l'intérieur

Télécommande RF

Guide Pratique

Guide Pratique



Microphone

Port de chargement micro USB

Étape1 Bouton multifonctionnel Allumer-éteinte / Verrouillage des fonctions - déverrouillage / Réinitialisation

1) Verrouillage des fonctions - déverrouillage: Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour verrouiller/déverrouiller la fonction en cours. Les zones tactiles de la sélection de mode ne répondent pas lorsque SaberX1 est verrouillé.
2) Éteindre: Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 secondes, puis relâchez-le pour éteindre SaberX1. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 5 secondes pour réinitialiser SaberX1. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande RF pour Rétablir le contrôle RF.
3) Chargez complètement SaberX1 via le port Micro USB avec n'importe quel adaptateur d'alimentation 5V 1A DC pendant environ 3 heures.

Étape2 Touchez pour sélectionner le mode principle

- ⌘ Couleur unique
- ⌘ Couleur dynamique
- ⌘ Secoué pour changer de couleur et
- ⌘ Synchronisation musicale

Étape3 Touchez pour sélectionner le mode secondaire

Témoin lumineux d'alimentation

Le voyant d'indication de puissance passe au rouge lorsque la batterie est faible.

Télécommande RF

Allumer-éteinte

Sélection des Couleurs

Mode Actuel

Mode de verrouillage-déverrouillage allumer-éteinte

Sélection de mode
Appuyez une fois pour faire défiler les modes primaires. Appuyez à nouveau pour faire défiler les modes secondaires (changer le modèle d'affichage sous un mode principal choisi).

1) Retirez le cache isolant de la batterie dans le compartiment de la batterie de la télécommande RF avant utilisation.
2) La télécommande ne fonctionne que lorsque SaberX est sous tension.
3) La télécommande utilise une pile bouton CR2025 ou CR2032 (DC 3 V).
4) La portée de transmission à distance est d'environ 50 mètres dans un espace ouvert.

Assurance Qualité

Garantie d'un an dans des conditions normales d'utilisation. Scannez le code QR pour visiter notre site web afin de vous enregistrer et d'en savoir plus sur SaberX1.

Avertissement:

SaberX1 n'est pas étanche. Il est fragile. Utilisez uniquement un adaptateur d'alimentation 5V DC pour charger SaberX1. Une tension plus élevée endommagera le SaberX1. Suivez les directives de la National Fire Protection Association concernant les batteries au lithium-ion pour charger et éliminer correctement SaberX1. Ne le laissez pas sans surveillance pendant la charge. Le fabricant et le distributeur de SaberX1 ne sont pas responsables des dommages causés par une charge ou une utilisation incorrecte de SaberX1.

Spécifications

Batterie:	2600mAh
Chargeur :	DC 5V 1A
Poids:	278g
Longueur:	75cm
Télécommande RF:	433MHz, CR2025/2032
Condition de Travail:	14~104F (-10~40C), sans condensation

Conçu par: MetLight Co. Ltd.

Production par: Li Qing Optoelectronic Tech Co.,Ltd

Web: https://met-light.com/saberx1